

RIMSTRIPING APPLICATOR



Vorbereiding:

1. Zorg dat de wielen vrij rond kunnen draaien, bijvoorbeeld door de motor op paddock stands te zetten.
2. Maak met een zachte doek en ontvetter de velgrand geheel stof- en vetvrij.

Instructies:

1. Snij een stuk striping om een velgzijde mee te beplakken van de rol af. Voor 17 inch velgen is dit 140 cm, voor 20 inch velgen 170 á 175 cm.
2. Haal de striping door de applicator en maak het begin van het papier los van de striping.
3. Buig de striping die ontdaan is van het papier terug over de applicator.
4. Houd de applicator strak tegen de velgrand en duw de striping op de velg door de applicator stil te houden of de applicator langs de velgrand te duwen.
5. Aan het eind knip je de striping af. Beide uiteinden precies tegen elkaar plakken of iets over elkaar heen plakken is beide mogelijk.
6. Herhaal de voorgaande stappen bij de andere drie velgzijden.

Loop een paar meter naar achteren, bekijk de motor en geniet van het schitterende resultaat!

Tip Voor een optimale hechting: de rimstriping direct na het aanbrengen kort verwarmen met een hittepistool of haardroger.

